



# Kinderkraft

Discover the world together



Watch manual

## VIDEO!



[youtube.com/kinderkraftofficial](https://youtube.com/kinderkraftofficial)



[kinderkraft.com](https://kinderkraft.com)

# PILOT

SRB Kolica

SRB UPUTSTVO ZA UPOTREBU




A.




B.

B.1



B.2



C.



D.



E.



## **Dragi potrošači!**

Hvala Vam što ste kupili Kinderkraft proizvod. Naši proizvodi su dizajnirani za sigurnost i udobnost vašeg deteta. Kišobran kolica su idealno rešenje za one koji cene kvalitet, modernost i funkcionalnost. Molim Vas pažljivo pročitajte uputstvo i sledite preporuke.

## **VAŽNO – Pažljivo pročitajte i sačuvajte za buduću upotrebu**

### **A. Mere predostrožnosti i bezbednosti**

#### **!UPOZORENJE!**

**Nikad ne ostavljajte dete bez nadzora**

**Pre upotrebe proverite da li su svi uređaji za zaključavanje uključeni**

**Da bi ste izbegli povrede, pobrinite se da dete nije u blizini kada sklapate i rasklapate proizvod**

**Ne dozvolite detetu da se igra sa ovim proizvodom**

**Uvek koristite sigurnosni sistem**

**Pre upotrebe, proverite da li su ram i sedište ili delovi za pričvršćivanje sedišta pravilno postavljeni**

**Ovaj proizvod nije namenjen za trčanje i klizanje**

Proizvod je namenjen za uzrast od 0 meseci do 15kg.

- Preporučujemo upotrebu najnižeg ležećeg položaja za novorođenčad.
- Ovaj proizvod može istovremeno koristiti samo jedno dete.
- Maksimalno opterećenje korpe je do 2 kg.
- Svako dodatno opterećenje na kolicima, rukohvatu, prouzrokuje gubitak stabilnosti.
- Koristite samo delove i dodatke koje preporučuje proizvođač. Ne koristite druge delove i dodatke.
- Podignite prednji deo kada se penjete uz stepenice ili ivičnjak.
- Ne stavljajte proizvod blizu otvorenog plamena ili drugih izvora toplote.
- Ne koristite sa dodatnom platformom

### **B. MONTAŽA**

#### **1. Rasklapanje kolica**

#### **2. Korišćenje kočnice**

Zaključavanje kočnice : Gurnite kočnicu prema dole tako da zaključate točkove kolica.

Otpuštanje kočnice: Da bi ste otpustili kočnicu, podignite je na gore.

#### **3. Sklapanje kolica**

Podignite naslon i prekopite tendu . Otpustite bravu na desnoj strani ručke i istovremeno povucite poluge sa obe strane i gurnite kolica napred da prekopite. Osigurajte kolica pomoću brave.

#### **4. Podešavanje naslona**

#### **5. Sigurnosni pojasevi**

Kaišići su prilagođeni za upotrebu i kod novorođenčadi. Podesite kaiševe svaki put. Uvek koristite sigurnosni sistem.

Pritisnite dugme u sredini kopče da bi ste otvorili. Da bi ste osigurali dete, umetnite kopče pojaseva u sigurnosne kopče, a zatim ih umetnite u središnu kopču dok ne klikne.

Da bi ste podesili kaiševe, držite kopču za podešavanje i povucite kaiševe.

#### **6. Da bi ste uklonili kaiševe (za čišćenje) odvojite navlake ramenog pojasa i izvucite gornje kaiševe iz metalne kopče.**

Da bi ste postavili kaiševe, gurnite gornji pojas u metalne kopče, a zatim pričvrstite navlake gornjeg pojasa.

### **C. Održavanje kolica**

Kupac je odgovoran za pravilnu montažu svih funkcionalnih elemenata kao i za sva potrebna održavanja i podešavanja kako bi kolica ostala u dobrom tehničkom stanju.

Kolica se moraju blagovremeno proveravati od potencijalnih problema. U nastavku su predstavljene značajne mere koje treba primeniti kako bi se osigurala bezbednost deteta i sprečilo skraćivanje veka trajanja proizvoda:

- Proverite čvrstoću i sigurnost svih šrafova i spojnica.
- Proverite svu opremu za blokiranje točkova i gume. Ako je potrebno zamenite ili popravite.
- Proverite da li svi sigurnosni uređaji rade ispravno, posebno glavni i dodatni pričvršćivači koji bi se trebalo slobodno kretati u bilo kom trenutku.

Ako točkovi škripe, nanesite tanak sloj WD 40 spreja. Ne koristite proizvode na bazi ulja ili masti jer privlače prljavštinu, što otežava kretanje kolica.

### **D. Održavanje**

- Ako su delovi kolica bili izloženi slanoj vodi, isperite čistom vodom što je pre moguće.

Nemojte skladištiti i presavijati proizvod kada je mokar i nikada ga ne skladištite u vlažnim uslovima, jer to može dovesti do pojave buđi.

### **E. Garancija**

1. Svi Kinderkraft proizvodi imaju garanciju od 25 meseci. Garancija počinje da važi od datuma kupovine proizvoda.
2. Garancija je važeća na teritoriji sledećih zemalja::Srbija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Makedonija i Albanija,.
3. Za zemlje koje se ne nalaze na predhodnoj listi, garancijske uslove i dužinu garancije određuje prodavac.
4. Garancija je važeća samo u zemlji gde je proizvod kupljen.
5. Reklamacije možete poslati popunjavanjem forme dostupne kod Vašeg prodavca
6. Garancija ne pokriva:
  - a. Reklamacije koje proizilaze iz specifikacije proizvoda, pod uslovom da su u skladu sa onima koje je proizvođač naveo u uputstvu za upotrebu ili drugim dokumentima zakonodavne prirode;
  - b. Reklamacije koje su uzrokovane nepravilnim održavanjem ili upotrebom neadekvatnih hemijskih sredstava;
  - c. Promene boje kada je proizvod bio izložen direktnom uticaju sunca suprotno uputstvima datim u uputstvu za upotrebu;
  - d. Kidanje, habanje, pukotine na plastici/tkanini za koje je odgovoran potrošač;
  - e. Smanjenje kvaliteta proizvoda i potrošnog materijala usled normalnog habanja;
  - f. Proizvode koji nisu korišćeni u skladu sa specifikacijama;



VÝROBCE/HERSTELLER/MANUFACTURER/FABRICANTE/  
FABRICANT/GYÁRTÓ/FABBRICANTE/FABRIKANT/PRODUCENT/  
FABRICANTE/PRODUCĂTOR/ПРОИЗВОДИТЕЛЬ/ВÝРОВА:

4Kraft Sp. z o.o.  
ul. Tatrzańska 1/5,  
60-413 Poznań, Poland